无纸记录仪

R3100/R4100

■ 产品选型手册 •



概 述

R3100/R4100 是一种采用 32 位微处理器和 5.6 英寸 TFT 彩色/单色液晶显示屏的多功能无纸记录仪。

R3100/R4100 无纸记录仪具有 12 路模拟量输入、开关量和频率量输入(共 2 路)、12 路报警输出,配合 56 个运算函数、8 个定时器和其它功能模块,可实现信号采集、运算、显示、记录、报警、通讯、数据转存、分析统计报表等功能。采用 RS-232C/RS-485 通讯接口,可实现远程监控;内置 32MB NAND FLASH 作为历史数据的存储介质,通过 CF 卡可将需要保存的数据转存至计算机或其它设备中。

R3100/R4100 无纸记录仪按照 IEC61010-1: 2001 设计,已通过 CE 认证,前方面板防护等级达到 IP54 的要求。适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。

功能

•	模拟量输入 Al:	12 通道
•	开关量输入 DI:	2 通道
•	频率量输入 FI:	2 通道
•	报警输出 DO:	12 通道
•	最小采样周期:	0.125s
•	最小记录间隔:	0.125s
•	历史数据记录容量:	32MB
•	事件记录/触发记录	

4级

特点

- 5.6 英寸 TFT 液晶屏
- 中/英文操作界面

● 用户权限管理:

应用

- 冶金
- 石油
- 化工
- 建材

- 组态备份: 8组
- 流量模型运算功能
- 流量累积列表
- 4级亮度可调
- CF 卡接口
- RS-232C/RS-485 通讯接口
- 表达式运算功能
- 运算函数: 56个
 - 定时器: 8个
- 32MB NAND FLASH 存储器
- 快速旋钮操作
- 造纸
- 食品
- 制药
- 热处理/水处理

SIR31-PTCH-00B

■ 选型代码

R31/41	R3100	/R4100无约	年记录仪				
13771	代码		模拟量输	λΦ			
1 1	01		1路	•			
	02		2路				
	04		4路				
	06		6路				
	08		8路				
	10	·	10路				
	12		12路				
-		代码		报警输出			
		R00		无			
		R02		2路			
		R04		4路			
		R06	_	6路			
		R08		8路			
		R10		0路			
		R12		2路			
			代码		配电输出		
			PW0		无	10.0	
			PW1		30mA, 24		
			PW2		60mA, 24		
			PW3		100mA,2		
				代码		运算模式	
				F0			
				F1		表达式 温压补偿+流	k = = 1)
				F2 F3			
				F3	代码	灰 込 八 [™] 血口	医补偿+流量累积
					C0		通讯接口 无
					C2		RS-232C
					C4		RS-485
					CP		串行打印机接口
					<u> </u>	代码	开关量/频率量输入
						D00	无
						D10	1路开关量输入
						D20	2路开关量输入
						D01	1路频率量输入
						D02	2路频率量输入
						D11	1路开关量输入和1路频率量输入
							代码 采样模式
							/ HS0 常规采样
							/HS1 高速采样
							代码 报警输出
							/NOC0 常开触点
							/NOC1 常闭常开触点(共6路) 代码 供电电源
							/ VAC (100~240)VAC / VDC 24VDC
							代码 语言 /C 简体中文
							/E 英文
R31/41		. P.	- PW -	- ED -	- 0	- D CC-	/HS□-/NOC□-/V□□-/□
1. 注释		KUU.	1 44 🗆			<i>D</i>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1: 注释

□模拟量输入

采样 通道 周期 数目 选型要求	1路	2路	4路	6路	8路	10路	12路
常规采样(/HS0)	0.125s	0.25s	0.5s	1s	1s	1s	1s
特殊采样(/HS1)	1	0.125s	0.25s	0.5s	0.5s	/	/

2: 特别注意事项:

R3100为彩色显示, R4100为单色显示。

■ 供电

供电电源: 常规选型: (100~240) VAC, (47~63) Hz

特殊选型: 24VDC

功耗: ≤30VA

■ 环境条件

运输与贮藏条件:

环境温度: (-20~60) ℃

相对湿度: (5~95) %RH(无结露)

正常运行条件:

环境温度: (0~50) ℃

相对湿度: (10~85) %RH(无结露)

■ 基本结构


重量: ≈2.52kg

尺寸: 外形尺寸 144mm×144mm×245mm

安装面板开孔尺寸 138₀⁺¹mm×138₀⁺¹mm

安装面板厚度: (1.5~8.0) mm

■ 外形尺寸



■ 装箱清单

名称	数量
R3100/R4100 无纸记录仪	1台
R3100/R4100 无纸记录仪使用说明书	1本
固定卡条(出厂时已安装在记录仪壳体上)	2条
合格证 (保修卡)	1 份
螺丝刀	1 把

■ 可选配件

名称
CF 卡
CF 卡读卡器
MultiF [®] CC-108 通讯转换模块

■ 数据内部存储

历史数据

记录通道: 16 路

信号来源: 可自由选择所记录信号类型(AI、DI、FI、

DO、VA、VD、TIM)。

记录间隔: 0.125s×Z, 1s×Z, 1min×Z, 1h×Z(1≤

Z≤60, Z 为倍乘项),记录间隔必须是采样 周期的整数倍。仪表修改记录间隔,不影响

已有记录。

记录时间: 与记录间隔、记录通道数目的关系如下表所

示:

记录时间(h) 记录时道数	0.125s	0.250s	0.500s	1.000s
2 路	240	481	961	1923
4 路	120	240	479	958
6 路	79	159	317	635
8 路	59	119	238	476
10 路	47	94	189	378
12 路	39	79	157	314
14 路	34	67	134	269
16 路	29	59	117	234

记录形式:

触发记录和自由记录,可手动或自动启动/停 止记录状态。自动方式可通过定时器或表达

式逻辑功能启动/停止记录状态。

界面显示: 不连续两段数据之间用固定长度空白段显

示;一段连续数据显示中,两个连续点时间 差值是该段数据记录间隔的 X(1/2/4/8)倍。

■ 数据外部存储

CF卡: 通过 CF 卡可转存历史数据、组态数据、累

积列表、报警信息、操作信息、故障信息、

监控画面以便在 PC 机上进行分析。

串口: 采用 RS-232C/RS-485 通讯端口,支持

R-Bus/Modbus 通讯协议。通过上位机对仪表可实现实时监控、数据更新、历史数据读

取及运算操作。

■ 事件记录

信息记录

记录内容: 报警、操作、故障信息。用光标指定一览表

中的任意一条信息后,单击跟踪键跳至该信

息历史曲线显示中。

记录容量: 每类信息最多各 512 条。

报警信息: 通道名称、报警类型、报警时间、消警时间。

操作信息: 开/关机及用户编辑组态信息。

故障信息: 输入/输出通道故障、运算故障、板卡故障信

息。

组态备份

最多可保存8组组态数据以备调用。

■ 监控画面转存

在任意监控画面,单击 F1 键即可将当前画面 转存至 CF 卡中。

■ 累积通道

累积通道: 4路

信号来源: 可对所有的模拟量信号进行流量累积。

报表类型: 月累积报表(12条)、日累积报表(31条)、时

累积报表(24条)、班累积报表(24条)。

累积系数: 1表示每秒钟把通道当前值的 1/3600 累积到

(总)累积值上;

60 表示每秒钟把通道当前值的 1/60 累积到

(总)累积值上:

3600 表示每秒钟把通道当前值累积到(总)累

积值上。

累积初值: 累积初始值。

累积复位: 清空累积报表或其中一种报表。

■ 运算功能

表达式功能

使用表达式功能可对仪表内部信号进行运算,以满足复杂运算和记录功能的要求。

可参与表达式运算的信号类型(独立信号和组合信号):

Al	模拟量输入通道显示值	工程量:量程下限~量程上限
FI	频率量输入通道显示值	工程量:量程下限~量程上限
DI	开关量输入通道显示值	逻辑量 0/1
DO	报警输出通道显示值	逻辑量 0/1
VA	模拟量虚拟通道显示值	工程量:量程下限~量程上限
VD	开关量虚拟通道显示值	逻辑量 0/1
AC	累积通道的总累积值	工程量: 0~(10 ¹³ -1)
TIM	定时器信号	逻辑量 0/1
CONI	整型常数	-32767~32767
CONB	布尔型常数	逻辑量 0/1
CONF	浮点型常数	-(10 ⁷ -1)~(10 ⁸ -1)
. HH	AI、FI、VA 上上限报警	逻辑量 0/1
. Hi	AI、FI、VA 上限报警	逻辑量 0/1
. Lo	AI、FI、VA 下限报警	逻辑量 0/1
. LL	AI、FI、VA 下下限报警	逻辑量 0/1
. RH	AI、FI、VA 上升速率报警	逻辑量 0/1
. RL	AI、FI、VA 下降速率报警	逻辑量 0/1

四则运算:

加	减	乘	除	幂乘
+	-	*	1	^

关系运算:

小于	小于等于	大于	大于等于	等于	不等于
<	<=	^	>=	==	!=

注:结果以0(假),1(真)的方式输出。

逻辑运算:

逻辑与	逻辑或	逻辑异或	逻辑非
AND	OR	XOR	NOT

注: 结果以0(假),1(真)的方式输出。

数学运算函数:

双于是并团奴:	
求绝对值	ABS (Value)
求平方根	SQR (Value)
求以 10 为底的对数	LOG(Value)
求以 e 为底的对数	LN(Value)
求常数 e 为底数的幂	EXP(Value)
求正弦	SIN (Value)
求反正弦	ASIN (Value)
求余弦	COS (Value)
求反余弦	ACOS (Value)
求正切	TAN (Value)
求反正切	ATAN (Value)
取整函数	INT (Value)
取余函数 MOD	MOD (Value1, Value2)
求 4 个逻辑量的 BCD 码值	BCD (Logic1, Logic2, Logic3, Logic4)
非线性表格运算	TAB (Value, TabNo., Range-L, Range-H)
复杂逻辑函数:	
上升沿触发函数	TRIG (Logic_In)
状态锁定函数	LTCH (Logic_L, Logic_U)
双稳触发函数	TGFF(Logic_In, Logic_Rst)
ON 延时函数	ONDT (Logic_In, DT_Time)
OFF 延时函数	OFFDT (Logic_In, DT_Time)
定时发生器函数	PTMR (Logic_Rst, Time)
定长度脉冲函数	PULSE (Logic_In, Time)
最大时限脉冲函数	MAXPL (Logic_In, Time)
最小时限脉冲函数	MINPL (Logic_In, Time)
逻辑量变化检测函数	CHDCT (Logic_In)
RS 触发器函数	RS (Logic_R, Logic_S, Logic_SW)
特殊功能函数:	
条件选择运算函数	IF(Logic-In, Value_if_true, Value_if_false)
跟踪保持函数	TAHD (Value, Logic_In)
上升计数器函数	UPCNT (Logic_In, Logic_Rst, Cnt_Pre)
计数器函数	CNT (Logic_En, Logic_Rst, Cnt_Pre)
超前函数	LEAD (Value, TI, TD)
滞后函数	LAG (Value, TI)
纯滞后函数	DET (Value, Tlag)
Smith 纯滞后补偿函数	SMITH (Value, TI, Tlag)
复位累积通道函数	RSTAC(Ch-No.,logic_Rst)

统计功能函数:

统计累积值函数	SUM(Value, Factor, logic_En, logic_Rst)
统计最大值函数	MAX(Value, logic_En, logic_Rst)
统计最小值函数	MIN(Value, logic_En, logic_Rst)
统计平均值函数	AVE(Value, logic_En, logic_Rst)
移动平均函数	RAVE (Value, Num, logic_Rst)
标准偏差函数	STDEV (Value, logic_En, logic_Rst)

配合符号:

左括号	(右括号)	分隔符	,	

定时器

用于表达式运算或触发条件以满足相应记录

要求。

数目: 8个。

触发模式: 时间触发和信号触发。

时间触发: 绝对时钟和相对时钟。其中相对时钟可选择

【循环触发】中的[每年]、[每月]、[每日]、[每

时]、[每分]触发。

信号触发: 当定时器采集到第一个高电平信号时触发并

开始计时, 在达到定时器长度时关闭, 在下

一个高电平信号时重新计时。

虚拟通道

模拟量虚拟通道和开关量虚拟通道。

运算模式: 表达式或流量模型。

流量模型: 计算模型: 不开方、差压未开方、差压已

开方

流量系数: 根据选定的不同计算模型、流

> 量量程和差压量程计算得出。 可根据需要选择信号切除的数

信号切除: 值,切除范围为(0~25.5)%。

过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气

补偿类型: 体、压力补偿和温度补偿五种

类型。

■ 数据处理

模拟量输入

输入通道: 12路

输入信号类型: 直流电压、直流电流、热电偶、热电阻

隔离: 通道和地之间隔离耐压: ≥500VAC

通道和通道之间隔离耐压: ≥250VAC

串模抑制比: 60dB (10³:1)

共模抑制比: 120dB $(10^6:1)$,源内阻 100Ω

输入阻抗: 电压信号: 1MΩ

电流信号: 250Ω

毫伏、热电偶信号: >20MΩ

类型		量程范围	最大允许误差 (%)	环境温度影响 (%/10℃)
直流电流 mA		(0~20)mA	±0.2	±0.05
,	V (-10~10 mV (-100~10	(-1~1)V	±0.2	±0.1
直流电压		(-10~10)V	±0.05	±0.05
旦如 电压		(-100~100)mV	±0.05	±0.05
		(-20~20)mV	±0.05	±0.05

热电阻: 最大引线电阻 10Ω ,三线相同脉冲激励,瞬时电流 0.25mA

类型	量程范围		最大允许误差 (不含冷端误差)		环境温 度影响
	°C	°F	°C	°F	(%/10℃)
Pt100	-200~800	-328~1472	±0.5	±0.9	±0.05
JPt100	-100~400	-148~752	±0.5	±0.9	±0.1
Cu50	-50~140	-58~284	±1.0	±1.8	±0.5

热电偶: 内阻: ≤1000Ω

冷端误差: ≤2°C

断线处理: 走向起点、终点、保持

类型	量程	范围		最大允许误差 (不含冷端误差)	
	°C	°F	°C	°F	(%/10°C)
В	600~1800	1112~3272	±2.4	±4.3	±0.1
E	-200~1000	-328~1832	±2.4	±4.3	±0.1
J	-200~1200	-328~2192	±2.4	±4.3	±0.1
K	-200~-100	-328~-148	±3.3	±5.4	±0.1
K	-100~1300	-148~2372	±2.0	±3.6	±0.1
	-50~100	-58~212	±3.7	±6.7	
S	100~300	212~572	±2.0	±3.6	±0.1
	300~1600	572~2912	±1.5	±2.1	
Т	-200~-100	-328~-148	±1.9	±3.4	±0.1
'	-100~380	-148~716	±1.6	±2.9	±0.1
N	-200~1300	-328~2372	±3.0	±3.6	±0.1
	-50~100	-58~212	±3.7	±6.7	
R	100~300	212~572	±2.0	±3.6	±0.1
	300~1600	572~2912	±1.5	±2.1	
WRe5-26	0~2300	32~4172	±4.6	±8.3	±0.1
WRe3-25	0~2300	32~4172	±4.6	±8.3	±0.1

开关量输入

幅值(V)	低电平	高电平	响应周期
0~10	<1V	>4.5V,<10V	同采样周期

频率量输入

幅值 (V)	低电平	高电平	量程范围	误差	响应 周期
0~10	<1V	>4.5V, <10V	(10~10000)Hz	±2Hz	1s

报警输出

其它要求 选型要求	触点 类型	通道数目	量程	触点容量 (阻性负载)	响应 周期		
常规选型	常开	≤12 路			同采样		
特殊选型	常开/ 常闭	共6路	0/1	250VAC/3A	周期		

■ 用户管理

用户登陆: 操作员 1、操作员 2、工程师 1、工程师 2 登陆设置: 以"工程师 2"身份登陆后,可限制其它

以"工程师 2"身份登陆后,可限制其它用户使用权限,包括:进入组态、启用组态、 CF卡操作、组态备份、恢复出厂、本表操作 及打印输出。工程师 2 可修改所有用户的密

码,其它用户只可修改自身密码。

■ 报警功能

报警类型: 上上限、上限、下限、下下限、上升速率及

下降速率报警。

触点数: 12 路。

显示: 发生报警时,状态栏中显示报警状态,通道

报警信息画面显示详细信息。

■ 画面分组

分组数: 4组。

分组画面: 数显画面、棒图画面、实时画面。

信号: NONE (无信号)、AI、DI、FI、DO、VA、

VD、TIM。

轮换时间: 0s (不轮换)、5s、10s、20s、30s、60s。

■ 常数设定

设定类型: 整数型、布尔型、浮点型三种类型的常数设

定有利于表达式运算功能的应用。

设定个数: 每种类型可设置 24 个数值。

实时修改: 在组态【运行常数】中设置后,在任意监控

画面单击 F2 键即可在弹出的常数修改画面

实时修改常数。

■ 状态栏

监控画面状态栏

时间模式: YY-MM-DD、DD-MM-YY、MM-DD-YY 三种


显示模式。


显示内容: 最新两条报警信息、故障信息、数据记录组


态、CF 卡使用状态。

组态画面状态栏

显示内容: 显示当前画面进入路径、CF 卡使用状态。













组态画面状态栏

显示功能

显示器: 5.6 英寸 TFT 彩色液晶显示屏(R3100)

5.6 英寸 TFT 单色液晶显示屏 (R4100)

亮度调节: 4级亮度循环可调 画面开关: 可选择需要显示的画面 曲线线条: 可设定为粗/细线条 显示语言: 中/英文显示



在任意监控画面长按旋钮可调出监控画面选 择菜单,通过旋转旋钮选择所需画面。

画面自动切换

可在数显、棒图、实时画面的各自 4 页分组 中自动切换。

总貌画面

显示所有通道信息。单击第一个自定义功能 键可在两个总貌画面间切换。

总貌画面-

监控画面选择菜单

画面开关

总貌画面二

曲线线条

画面自动切换

数显画面

通道数: 每个画面最多显示6个通道的信息。 画面数: 4页,画面中通道可任意组合。


显示内容: 数值显示、报警状态。



棒图画面

方向: 横向或纵向。

通道数: 每个画面最多显示6个通道。 画面数: 4页,画面中通道可任意组合。 标尺: 显示刻度可选择 1~5 格。




实时画面

方向: 横向或纵向。

通道数: 每个画面最多显示6个通道。 4页,画面中通道可任意组合。 画面数:

曲线粗细: 粗线条或细线条。

刷新周期: 1s.



历史画面

方向: 横向或纵向。

4页,画面中通道可任意组合。 画面数:


数据追忆: 具有常速、快速、自动、定位追忆四种方式。 通道数: 每个画面最多显示6个通道,单击消隐键可

显示或隐藏任意通道的曲线。

时间轴: 压缩/扩大历史曲线显示范围。

快速切换: 按切换键可实现历史曲线和实时曲线画面间

快速切换。



信息画面

显示信息: 报警信息、操作信息、故障信息。

报警信息: 通道名称、报警类型、报警时间、消警时间。

开/关机及用户编辑组态信息。 操作信息:

故障信息: 输入/输出通道故障、运算故障、板卡故障信

息。





故障信息

累积画面

显示信息: 流量累积画面主要显示报表信息,包括当前

累积通道号、位号、实时值、当前累积值、

总累积值。

月累积报表: 12条月累积记录。 日累积报表: 31条日累积记录。 时累积报表: 24条时累积记录。

自定义班报表: 24条自定义班累积记录。




位号 FQRC-131 4838507291.61									
实时值	实时值 2789.5 十000007251.01								
当前累积值 268306020.80 m ²									
₽ 01 05-12-30 542714218.00									
02 05-12-29 369081807.75									
. 93	05-12-28	458471693.00							
- 94	05-12-27	189385410.00							
. 05	05-12-26	105211353.69							
06 05-12-25 12900094.82									
07 05-12-24 2892436702.35									
- 98	05-12-23	7140379990.36							
SM SD SH SC AD									
口田和志志									


Би Вс Дэ-月累积画面 日累积画面

9

■ 端子排列





■ 端子说明




端子	端子序号	信号类型	说明
模拟量输入端子	1~36	V+、I+、G	模拟量输入第(1~12)通道
	40, 37	D+, D-	开关量/频率量输入第 1 通道
开关量/频率量输入端子	41, 38	D+, D-	开关量/频率量输入第2通道
通讯口端子说明	42, 39	COM+、COM-	RS-485 通讯口
配电输出端子	46, 43	P+、P-	配电输出通道
报警输出端子	49~72	R	报警输出第(1~12)通道

■ 信号端子接线







中控·SUPCON





地址: 杭州市滨江区六和路309号中控科技园D区3楼(310053) 总机: 0571-86667888 传真: 0571-86667711 销售热线: 0571-86667758







浙江中控自动化仪表有眼公司 ZHEJIANG SUPCON INSTRUMENT CO.,LTD.

客户中心免费咨询热线: 800-857-1248 www.supcon.com www.supconauto.com In_sale@supcon.com 北京办事处 电话: 010-88091688 传真: 010-88091686 成都办事处 电话: 028-86766788 传真: 028-86766899 南京办事处 电话: 025-83243888 传真: 025-83246357 上海办事处 电话: 021-64683311 传真: 021-64270739 济南办事处 电话: 0531-88346588 传真: 0531-86908135 大连办事处 电话: 0411-84305000 传真: 0411-84338868 广州办事处 电话: 020-38736306 传真: 020-38735081 长沙办事处 电话: 0731-5012990 传真: 0731-5230400 西安办事处 电话: 029-88152140 传真: 029-88152129

杭州办事处 电话: 0571-86667719 传真: 0571-86667711 武汉办事处 电话 027-87259100 传真: 027-87322962 郑州办事处 电话: 0371-87101681 传真: 0371-87101683 昆明办事处 电话: 0871-3578188 传真: 0871-3578288 哈尔滨办事处 电话: 0451-55607971 传真: 0451-55607973 太原办事处 电话: 0351-5687801 传真: 0351-5687806 合肥办事处 电话: 0551-2663809 传真: 0551-2663816